



Planifiez vos travaux, consultez la météo de votre région

Partenaire



Votre département : OK







Monter une tente de jardin

La tente de jardin est l'abri idéal de ceux qui souhaitent profiter d'une grande surface d'ombre pour déjeuner. L'absence de pied central permet d'y installer facilement une table et des chaises. Pour faire face au vent, une tente de jardin doit être fixée avec précautions.

La préparation

La tonnelle doit être installée sur un support plan. Repérer dans le jardin l'endroit le plus adapté.

Les conseils Mr.Bricolage

Utiliser la tonnelle pour créer une pièce supplémentaire au milieu du jardin en ajoutant des rideaux sur les côtés.

Prendre le temps de monter et de haubaner sérieusement la tente. Plus la tente est grande, plus les risques d'envolée sont importants.

Les tentes de jardin existent en deux gammes. En polyéthylène de couleur blanche à prix très bas et en polyester d'une qualité et d'un aspect supérieurs. Les modèles courants ont des dimensions de 3X 3 m ou 4 X 3 m avec une hauteur au faîtage de 2.50 m.

La réalisation



1) Assembler les éléments de toiture avec le montant.

2) Assembler ainsi les quatre angles de la tente.

3) Emboîter les traverses du toit.

4) Réunir les angles par les traverses horizontales.

5) Assembler, au centre, les quatre traverses du toit avec le boulon.

6) Etaler la toile et la fixer aux traverses périphériques à l'aide des attaches velcro intégrées.

7) Emboîter les quatre pieds.

8) Accrocher les pans de la toile puis fixer la tente avec les sardines aux pieds et avec les haubans.

L'équipement

Les outils

- une tente en kit
- sardines
- haubans

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage.
Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

Haut de page